

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: CITRÖEN C4 CACTUS A PARTIR DE 2018

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 500Kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg


- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fonecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

O que vem com o Engate?

- (A)
04 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10X1,5X30MM
ZINCADOS CLASSE 8.8
- (B)
04 ARRUELAS LISAS M10 DIAM 30X3,35MM
ZINCADAS
- (C)
04 PORCAS GAIOLA M10x1,5

Acessórios:

- 1 – Kit Esfera ABNT 50
1 – Tomada 7 Polos Fêmea Preta ou Cromada




PASSO 1
POSICIONAR



PASSO 2
POSICIONAR



PASSO 3
DOBRAR



PASSO 4
FIXAR

Montagem

Montagem sem furo

- 1 – No lado do passageiro é recomendado soltar o escapamento para facilitar a instalação;
- 2 – Desafixar as duas abas plásticas inferiores que fixam o para-choques traseiro no chassi do veículo, para permitir a passagem do engate e sua instalação;
- 3 – Localizar nas faces laterais externas das longarinas do veículo os 08 furos, sendo 04 retangulares e 04 redondos;
- 4 – Posicionar o engate na posição dos furos.
- 5 – Inserir em cada um dos 04 furos retangulares, 01 PORCA GAIOLA M10x1,5 conforme exemplificado na página anterior. Ela deverá passar pelo engate e pela longarina do veículo, de modo a unir as duas peças.
- 6 – Inserir em cada porca gaiola, 01 PARAFUSO SEXTAVADO M10X1,5X30MM ZINCADO CLASSE 8.8 e 01 ARRUELA LISA M10 DIAM 30X3,35MM ZINCADA, de modo que o parafuso passe pela chapa da porca gaiola, pelo furo do engate, pelo furo da longarina do veículo e seja fixado na porca M10x1,5MM.
- 7 – Apertar bem o conjunto das porcas e parafusos.
- 8 – Recolocar na posição original o escapamento e as abas plásticas que fixam o para-choques traseiro.
- 9 – Instalar a esfera e a tomada elétrica.
- 10 – Apertar bem todo o conjunto.

Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.

- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.

- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a plaqueta de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pela comercialização do produto adquirido.



TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A
Indústria e Comércio de Auto Peças
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil
41 3030 - 7900
sac@towerparts.com.br
www.towerparts.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO



TPEN - 21001PC

(FIXO)

CITRÖEN C4 CACTUS
A PARTIR DE 2018